## 2010

### Libro de Referencia de Productos

La línea del modelo a simple vista:

- Guía de referencia de características
- Características comunes
- Diferencias entre los niveles de acabado

Aunque la información que contiene este libro se considera correcta en el momento de la impresión, las especificaciones y los equipos cambian. No se extiende ninguna garantía o caución en este libro y Hyundai se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto y equipo en cualquier momento, sin incurrir en ninguna obligación. Información de octubre de 2009.

#### Estimados Consultores de Ventas:

Este Libro de Referencia lo ayuda a comprender, presentar y enseñar a los clientes las características de funcionamiento clave. De esta forma, podrá educar a los clientes—ayudándoles a "tomar posesión" mientras están conociendo las características de su nuevo vehículo:

- CONSIDERE: Si usted puede asesorar a sus clientes para que obtengan una experiencia práctica de cómo
  usar las características y luego se asegura de que realmente puedan usarlas, es muy probable que el cliente
  entenderá cómo funcionan. Sabemos que algunas características no funcionan de la misma manera en su
  vehículo actual. El hacer que los clientes "tomen posesión" de las características clave hará su trabajo más
  fácil y mejorará la satisfacción del cliente.
- DETÉNGASE Y PIENSE: Si sólo les muestra cómo operar las luces y los limpiaparabrisas montados en la carrocería, cuando ellos mismos estén detrás del volante no sabrán qué hacer. Sin embargo, si ellos físicamente hacen funcionar esa característica, podrán dominarla. Luego, usted sólo tendrá que "evaluarlos" pocas veces en cada una de las características para asegurarse de que las "entendieron", ¡lo que hará su trabajo de "venta" mucho más fácil y mejorará la satisfacción del cliente!

¡Buena suerte y buenas ventas!

Sary W. May n Gary W. Major

Gerente, Capacitación de Ventas Nacional

ÍNDICE	2010							
MODELOS ECONÓMICOS: Accent, Elantra, Elantra Touring y Sonata								
Electrónicos: Sonido, Navegación, Bluetooth®	página 1							
Comodidad, conveniencia	página 1							
Seguridad	página 2							
Faros, limpiaparabrisas, otros	página 3							
MODELOS DE LUJO: Azera, Genesis y Genesis Cupé								
Electrónicos: Sonido, Navegación, Bluetooth®	página 5							
Comodidad, conveniencia	página 7							
Seguridad	página 9							
Faros, limpiaparabrisas, otros	página 10							
<b>VEHÍCULO UTILITARIO MIXTO (CUV – CROSSOVER UTILITY VEHICL</b>	E):							
Tucson, Santa Fe y Veracruz								
Electrónicos: Sonido, Navegación, Bluetooth®	página 13							
Comodidad, conveniencia	página 13							
Seguridad	página 15							
Faros, limpiaparabrisas, otros	página 17							

(Generalidades: Consulte el Manual del Propietario para ver las instrucciones y detalles completos.)



	Libro de Hererenda de Froducto 201						
ACCENT	ACCENT 2010	ELANTR	A 2010	SONAT	A 2010		
ELANTRA	BLUE/GS SE/GLS	BLUE/GLS/SE SEDAN	GLS/SE TOURING	GLS	SE/LIMITED		
SONATA			00				
ELECTRÓNICOS: SO	ONIDO, NAVEGACIÓN, BLUETOOTH®						
Sistema de sonido	Cuatro parlantes—Estándar en los modelos Blue y GLS     Autonet, 172 vatios, 6 parlantes, AM/FM/XM®/CD/MP3—Estándar en el SE y GLS; opcional en el GS	Cuatro parlantes—Estándar en e     Autonet, 172 vatios, 6 parlantes, 4 el SE y GLS; opcional en el Blue     Antena en el vidrio—Estándar en el Blue	AM/FM/XM®/CD/MP3—Estándar en	dar en los GLS y SE  • Autonet AM/FM/XM®/cambiador of parlantes, amplificador y graves  • Infinity® AM/FM/XM®/cambiador	externos—Opcional en el SE		
Radio Satelital Sirius XM®	• Todos los	sistemas de sonido incluyen una sus	cripción de prueba de tres meses el	n Sirius XM®			
Conexión iPod®/USB	Estándar en los modelos GLS y SE; opcional en el modelo GS	• Estándar en los modelos GLS y	SE; opcional en el modelo Blue	• Sí—ár	ea central		
DVD/Entretenimiento		No disp	onible				
Navegación	No disp	ponible		Pantalla táctil .	Autonet—Limited		
Sistema Bluetooth® telefónico de manos libres	Bluetooth® instalado en el puerto o en su	concesionario. Estos vehículos utiliza Nota: No está sincronizado co		superior para la instalación de Blueto	oth®.		
COMODIDAD, CONV	VENIENCIA						
Calefacción, aire acondicionado, venti- lación	Aire acondicionado—Opcional en el Blue; estándar en los GS, SE y GLS     Los controles son manuales—filtro de cabina incluido	Aire acondicionado—Opcional er     Los controles son manuale		Controles automáticos dobles c	a cabina—Estándar en los GLS y SE on temperatura exterior—Estándar mitado		
Configuraciones per- sonales del usuario	El departamento d	e servicio del concesionario Hyundai	puede configurar todas la configura	ciones del usuario.			
Ajuste(s) de bloqueo automático	No disponible	• Encendido (activ	'	Velocidad (alre	n/off dedor de 25 mph) ambios ("Drive")		
Ajuste(s) de desblo- queo automático	No disponible	Encendido (activa     (activa)			ajuste "off" unca de cambios—sin opción		
Configuración(es)     de respuesta de la     bocina/pitido	No disp	ponible		• 0	n/off		
Configuración(es)     clave de la alarma	No disponible	• On/off					
Asientos con memoria		No disp	onible				



ACCENT	ACCE	NT 2010	ELANTR	A 2010	SONA	ΓA 2010			
ELANTRA	BLUE/GS	SE/GLS	BLUE/GLS/SE SEDAN	GLS/SE TOURING	GLS	SE/LIMITED			
SONATA									
COMODIDAD, CONVE	NIENCIA (CONTINUACIÓN	I)							
Luz de cubierta	PUERTA: Al abrirla con l		e encienden todas las luces interiores, OFF: Apaga todas l iando el auto está desasegurado, las l	as luces interiores.					
Enfriadoras		isponible	• Elantra Touri			sponible			
HomeLink®		No dis	sponible		• Opci	onible—GLS onal—SE ar—Limited			
Conversor de CA			No disp	oonible					
Tanque de combustible (galones)	11.9 combustit	le regular sin plomo	14.0 combustible	regular sin plomo	17.7 combustibl	e regular sin plomo			
Ahorro de combusti- ble— Ciudad/Carretera (mpg)	Transmisión mecánica de 5	le 5 cambios del Blue: 28/36 cambios del GS/SE/GLS: 28/34 tica de 4 cambios: 27/36	Transmisión mecánica B Transmisión automática de 4 Transmisión mecánica de 5 Transmisión automática de 4	cambios del GLS/SE: 26/33 cambios del Touring: 23/31	Transmisión automática de	5 cambios del 2.4 litros: 21/32 5 cambios del 2.4 litros: 22/32 5 cambios del 3.3 litros: 19/22			
SEGURIDAD									
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)	Estándar en el SE; o	pcional en el GS y el GLS		Está	ndar				
Distribución Electrónica de la Fuerza del Freno (EBD)	Estándar en el SE; o	pcional en el GS y el GLS		Está	ndar				
Control de Estabilidad	No c	isponible	Estándar en el SE Se	dán/GLS y SE Touring	Est	ándar			
Electrónica (ESP)			1	para la Seguridad en Carreteras mo el estudio, el ESC reduce el riesgo de	•				
Sistema de Control de Tracción (TCS)	No c	isponible	Estándar en el SE Se	dán/GLS y SE Touring	Est	ándar			
Bolsas de aire	Seis en total:  • Delanteras de 2 fases  • Dos delanteras para impactos laterales  • Dos bolsas de aire de cortina lateral								
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	Estándar en el SE; o	pcional en el GS y el GLS	· ·	dos fases sin llave (El primer clic ab o con botón de pánico y alarma, la lu:	· ·				
Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)	Estándar  • La luz TPMS alertará al conductor si una de las llantas está baja aproximadamente 5–6 libras.								



ACCENT	ACCENT 20	10	ELANTR	A 2010	SONA	TA 2010			
ELANTRA	BLUE/GS	SE/GLS	BLUE/GLS/SE SEDAN	GLS/SE TOURING	GLS	SE/LIMITED			
SONATA									
FAROS, LIMPIAPAR	ABRISAS, OTROS								
Faros			o bajo proyector ro alto reflector						
Funcionamiento de los faros	<i>NOTA</i> Activ	Para hacer funcionar los  OFF (Apagado):  - Luces de es  - Fa  El vehículo debe estar encel  ación de haces de luz altos—  Característica de intermitencia	quierdo de la palanca del intermitent faros: Gire el interruptor. Faros apagados tacionamiento aros indido para que funcionen los faros. Empuje la palanca hacia adelante.  —Tire de la palanca y suelte.	e izquierdo)	INTERRUPTOR DE FAROS (ubicado al extremo izquierdo de la palance del intermitente izquierdo)  Para hacer funcionar los faros: Gire el interruptor.  OFF (Apagado): Faros apagados  - Luces de estacionamiento  - Faros  AUTO: Encendido automático (Si viene equipado)  NOTA: El vehículo debe estar encendido para que funcionen los faros  Activación de haces de luz altos—Empuje la palanca hacia adelante  Característica de intermitencia—Tire de la palanca y suelte.  Faros				
Luces antiniebla	Sólo SE		Sólo	SE	Estándar en	los SE y Limited			
Funcionamiento de las luces antiniebla		NOT.	INTERRUPTOR PARA LAS LUCES . A: Las luces antiniebla sólo funcionar		lidos.				
	Luces antiniebla  ON OFF								
Luces traseras			• Hald	gena					
Retrovisores externos	Retrovisores eléctricos estándar en el SE;	opcional en el GS y el GLS	• Calefacta	do/plegable	Calefactado/no plegable				



ACCENT	۸۲۲	NT 2010	ELANTF	2Δ 2010	SONATA	∆ 2010							
ELANTRA	BLUE/GS	SE/GLS	BLUE/GLS/SE SEDAN	GLS/SE TOURING	GLS	SE/LIMITED							
SONATA													
FAROS, LIMPIAPAF	RABRISAS, OTROS (CONTIN	UACIÓN)											
Portaequipajes/Puerta trasera	•	Tambor de seguro de la llave, llavero y c	controles remotos de la puerta del condu	ctor		del seguro de la llave, incluye llavero eador interno a distancia montado en uerta.							
Limpiaparabrisas			Intermitencia variable con 2 v     Elantra Touring incl	elocidades y desempañamiento uye el lavador trasero									
Funcionamiento de los limpiaparabrisas		Para activar los limpiabrisas mueva el selector del limpiabrisas/lavador ubicado en la palanca derecha a una de las cuatro posiciones: MIST—Un solo barrido INT—Barrido intermitente LO—Barrido de baja velocidad HI—Barrido de alta velocidad											
	Limpiaparabrisas  MIST OFF INT LO HI PULL INT LO LO												
Funcionamiento del limpiaparabrisas/	Para	usar el lavador del parabrisas, hale la	ı palanca hacia usted. Al accionar la p El lavador sigue funcionando l		n el parabrisas automáticamente dos	veces.							
lavador		Lavadores parabrisas	-MIST ■ - IN	T PULL									
Motor	CVVT (Sincronización Cor	6 válvulas, doble árbol de levas (DOHC) ntinua y Variable de las Válvulas) bustible regular sin plomo	1	válvulas, doble árbol de levas (DOHC) nua y Variable de las Válvulas) stible regular sin plomo	Motor de 4 cilindros, 2.4 litros, 16 v     CVVT (Sincronización Contir     Funciona con combus     V6, 3.     CVVT (Sincronización Contir     Sistema de tor     Bujías con p     Funciona con combus	nua y Variable de las Válvulas) stible regular sin plomo 3 litros nua y Variable de las Válvulas) ma variable (VIS) punta de iridio							
Correa de tiempo/ Cadena de tiempo		Correas de tiempo: Intervalo recor	mendado de servicio de 60,000 millas	3	• Cadenas de tiempo: Única no se recomienda in								



		- Helefelellela								
AZERA	AZER/	<u> 2010                                  </u>	GENES	IS 2010	GENESIS CUPÉ 2010					
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND Touring	3.8 TRACK
	*			6	0	8	0	0	8	8
ELECTRÓNICOS: \$	SONIDO, NAVEGA	CIÓN, BLUETOOT	H®							
Sistema de sonido	Autonet AM/FM/ XM®/CD/MP3 de 172 vatios con 6 parlantes— Estándar	Premium Infinity® AM/FM/XM®/ cambiador de 6 discos en tablero, de 315 vatios, con 10 parlantes— Estándar Premium Infinity® Logic 7® surround AM/FM/XM®/cambiador de 6 discos en tablero, de 605 vatios, con 12 parlantes y control de volumen sensible a la velocidad— Opcional	Autonet AM/FM/XM®/CD/MP3 de 330 vatios con 7 parlantes—Estándar     Lexicon® surround de 605 vatios con 14 parlantes y cambiador de 6 CD—Opcional     Lexicon® Discrete LOGIC 7® 7.1 de 528 vatios, 17 parlantes, con Radio® HD	Lexicon® surround de 605 vatios con 14 parlantes y cambiador de 6 CD—Estándar     Lexicon® Discrete LOGIC 7® 7.1 de 528 vatios, 17 parlantes, con Radio® HD—Opcional	Sistema de sonido Autonet AM/FM/ XM®/CD/MP3 de 170 vatios con 6 parlantes	Satelital XM <sup>®</sup> /camb 360 vatios con 10 p		Sistema de sonido Autonet AM/FM/ XM®/CD/MP3 de 170 vatios con 6 parlantes	Sistema de sonido XM®/cambiador de vatios con 10 parla	e CD/MP3 de 360 antes
Radio Satelital Sirius XM®	meses en	ción de prueba de tres Sirius XM® n Hawai o Alaska)	tres meses en Sirius Hawai o • Los sistemas pre suscripción gratuita d	ripción de prueba de XM® (no disponible en o Alaska) emium incluyen una le tres meses en Sirius e en Hawai o Alaska)	• Ir	ncluye una suscripción (	de prueba de tres meso	es en Sirius XM® (no dis	sponible en Hawai o Ala	ska)
Conexión iPod®/USB	MP3—Consola centr dos con el sistema • Número de pieza pa	es para iPod®/USB y al (salvo a los equipa- de navegación LG ) ara el cable de iPod®: 20-2L000	MP3—Con • Número de pieza p	es para iPod®/USB y Isola central Isara el cable de iPod®: 20-2L000		• Núm		nterna central ıble de iPod®: PN 00304	2L0P0	
DVD/Entretenimiento	No disponible	• Opcional	No disponible	Reproductor     Lexicon® de seis     discos DVD			No dis	sponible		
Navegación	No disponible	Sistema de navegación LG® con pantalla táctil y reproductor de DVD—Opcional	pantalla táctil, repro NavTraffic®—Opcior en e • Sistema de navega táctil de 8 pulgadas, S del conductor (DIS), ca tablero del conductor	vegación LG® con oductor de DVD y XM nal en el 3.8; estándar el 4.6 ición LG® con pantalla Sistema de información argador de 6 DVD en el r, cámara retrovisora y cional en el 3.8 y el 4.6	on y XM ándar antalla mación D en el isora y			pantalla táctil de 6.5	gación Autonet® con 5 pulgadas y memoria i—Estándar	



AZERA	AZER	A 2010	GENESIS 2010		GENESIS CUPÉ 2010					
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND Touring	3.8 TRACK
			* Jan 8			8	0			
EL EGEDÓNIGOS	FOTDÓNICOS, CONIDO NAVEGACIÓN DI HETOCTHO (CONTINHACIÓN)									

#### ELECTRÓNICOS: SONIDO, NAVEGACIÓN, BLUETOOTH® (CONTINUACIÓN)

	(00111111111111111111111111111111111111	,	
Sistema Bluetooth®			• Bluetooth®—pares de hasta 7 teléfonos, almacena hasta 128 números telefónicos—Estándar; no disponible en el 2.0T R-Spec
telefónico de manos	vehículos utilizan el compartimiento para anteojos superior para	de hasta 7 teléfonos,	<ul> <li>Dispositivo de Respuesta de Voz programable en inglés, francés o español</li> </ul>
libres	la instalación de Bluetooth®.	almacena hasta 128	
	NOTA: No está sincronizado con ningún sistema de sonido.	números telefónic-	
		os—Estándar	
		<ul> <li>Dispositivo de</li> </ul>	
		Respuesta de Voz	
		programable en	
		inglés, francés o	
		español	
		Bluetooth® con	
		pantalla y agenda	
		telefónica: El sistema	
		DIS silencia el audio,	
		es sensible a la	
		velocidad, ajusta el	
		volumen automáti-	
		camente, activa el	
		sistema de diálogo	
		de voz—Paquete de	
		Tecnología	



AZERA	Δ7FR/	A 2010	GENES	SIS 2010	GENESIS CUPÉ 2010							
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND Touring	3.8 TRACK		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
COMODIDAD, CON	NVENIENCIA											
Calefacción, aire acondicionado, ventilación	Control doble de air	re acondicionado, calefac exterior y filtro	ción y ventilación autor para la cabina	nática, con temperatura	Control de temperati	<ul> <li>Aire acondicionado</li> <li>Ira completamente autor</li> <li>2.0T Premium</li> </ul>	mático—Opcional en el	Control de f	emperatura completame	ente automático		
Configuraciones personales del usuario		de servicio del concesiona todas la configuraciones		En la área de INFOR- MACIÓN del Sistema de Información del Conductor (DIS), el menú de la CONFIGU- RACION DEL AUTO permite que los propi- etarios determinen las configuraciones personales salvo a la BOCINA/ PITIDO y DESBLOQUEAR TODAS LAS PUERTAS con la llave de proximidad.	El de	artamento de servicio d	lel concesionario Hyundai	puede configurar todas	s la configuraciones del u	suario.		
Ajuste(s) de bloqueo automático		<ul> <li>Velocidad (alre-</li> </ul>	n/off dedor de 25 mph) ambios ("Drive")		On/off     Velocidad (alrededor de 12 mph)							
Ajuste(s) de desbloqueo automático	Se desbloquea con la	ajuste "off" a palanca de cambios— opción	• Palanca de • Puerta de • Todas las p • Todas las puertas	On/off cambios ("Drive") del conductor puertas—Interior —botón de proximidad exterior)		• S	• On—sin : ie desbloquea con la palai	•	pción			
Configuración(es)     de respuesta de la     bocina/pitido			,		• 0	n/off						
Configuración(es)     clave de la alarma					• 0	n/off						
Asientos con memoria	No disponible	Sistema de memoria integrado— Estándar en Limited, incluye:  • Asiento del conductor  • Retrovisores externos  • Columna de dirección  NOTA: La llave debe estar encendida para configurar la memoria	el 3.8; estánd • Asiento • Retrovis • Columna NOTA: La llave deb	noria Integrado—Opcional en tándar en el 4.6; incluye: ento del conductor rovisores externos umna de dirección debe estar encendida para figurar la memoria								



	LIDIO UC	Helefellelle	uc i iouuci	.03 2010						
AZERA	AZER#	2010	GENESIS 2010		GENESIS CUPÉ 2010					
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND TOURING	3.8 TRACK
	*									-0
COMODIDAD, COI	NVENIENCIA (CON	ITINUACIÓN)								
Configuraciones perso	nales del usuario (con	tinuación)								
Luz de cubierta	encienden todas la anula todos los sist batería si se lo o OFF: Apaga todas l PUERTA: Al abrirl distancia, o si se la está desasegurado, l	emas (se agotará la deja encendido). as luces interiores. a con la llave o a abre cuando el auto as luces interiores se nto coloque las llaves	encienden todas l anula todos los sis batería si se lo OFF: Apaga todas PUERTA: Al abrir distancia, o si se la está desasegurado, encenderán. Tan pro	GADO/CABINA: Se las luces interiores, temas (se agotará la deja encendido). las luces interiores. la con la llave o a labre cuando el auto las luces interiores se unto coloque las llaves i luces se apagarán.	deja encendido).  OFF: Apaga todas las luces interiores.  PUERTA: Al abrirla con la llave o a distancia, o si se la abre cuando el auto está desasegurado, las luces interiores se encel  Tan pronto coloque las llaves en el contacto, las luces se apagarán.  Into se se encel  Tan pronto coloque las llaves en el contacto, las luces se apagarán.					
Enfriadoras					No dis	ponible				
HomeLink®		Está	ándar		No disponible	Está	ándar	No disponible	Esta	ándar
Placas de protección	• Luces	s complementarias de	l umbral	Placas protectoras iluminadas     Incluye luces delanteras y traseras debajo de las puertas	teras ebajo					
Conversor de CA					No dis	ponible				
Tanque de combustible (galones)	19.8 combustible	regular sin plomo	19.3 combustible regular sin plomo	20.3 combustible regular sin plomo						
Ahorro de combustible— Ciudad/Carretera	Transmisión automática: 18/26	Transmisión automática: 17/26	Transmisión automática: 18/27	Transmisión automática: 17/25		nica de 6 cambios: 1/30 ática de 5 cambios:	Transmisión mecánica de 6 cambios: 21/30		ón mecánica de 6 cam n automática de 6 car	

20/30



(mpg)

		neierencia	uo i iouuo								
AZERA	AZERA	AZERA 2010 GENESIS 2010 GENESIS CUPÉ 2010									
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND Touring	3.8 TRACK	
	*				0	8	8	0	8	8	
SEGURIDAD											
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)					Está	indar					
Distribución Electrónica de la Fuerza del Freno (EBD)					Está	indar					
Control de Estabilidad Electrónica (ESP)					Está	indar					
Electionica (ESP)				Instituto para la Segur Según el estudio, el Es							
Sistema de Control de Tracción (TCS)					Está	indar					
Bolsas de aire			n total:					n total:			
			s de 2 fases ra impactos laterales			• R		delanteras avanzadas as para impactos later			
		Dos delanteras par      Dos traseras para				• 6		ire de cortina lateral	aics		
		Dos bolsas de ai	•								
Sistema de entrada a distancia sin llave y con alarma	Desbloqueador resin llave (El primer conductor/el segund puer     Bloqueo con botón la luz del sensor de lel tat	lo clic abre todas las tas.) de pánico y alarma, la alarma destella en	proximidad sin Ilavi y el portaequipaje Propietario pa	rísticas más acceso de —puertas delanteras s; vea el Manual del tra más detalles.	Desbloqueador remoto de dos fases sin llave. (El primer clic abre la puerta del conductor/el segundo clic abre todas las puertas)     Bloqueo con botón de pánico y alarma, la luz del sensor de la alarma destella en el tablero.	Manual del Propietai	idad sin llave; vea el rio para más detalles.	Desbloqueador remoto de dos fases sin llave. (El primer clic abre la puerta del conductor/el segundo clic abre todas las puertas)     Bloqueo con botón de pánico y alarma, la luz del sensor de la alarma destella en el tablero.	Manual del Propieta	idad sin llave; vea el rio para más detalles.	
presión de las llantas (TPMS)			• [	La IUZ IPINIS AIEITAFA AI	conductor si una de la	is namas esta daja apr	охиначаніенте 5–6 ІІІ	uras.			



	Libro de	e Keterencia	ae Proauc	OS 2010						
AZERA	AZERA 2010 GENESIS 2010 GENESIS CUPÉ 2010									
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND Touring	3.8 TRACK
	*									8
FAROS, LIMPIAPA	ARABRISAS, OTRO	OS								
Faros	_	ro bajo proyector aro alto reflector	(HID)/nivelaciór automático al v	ga de Alta Intensidad l automática y ajuste voltear—Paquete de cnología	●Halógena—Far ● Halógena—Fa		• Faros de Des- carga de Alta Intensidad/nivel- ación automática	Halógena—Faro bajo proyector     Halógena—Faro alto reflector		a de Alta Intensidad/ n automática
Funcionamiento de los faros	INTERRUPTOR DE FAROS (ubicado al extremo izquierdo de la palanca del intermitente izquierdo). Para hacer funcionar los faros: Gire el interruptor.  OFF—Faros apagados —Luces de estacionamiento encendidas —Faros encendidos  AUTO—Luz automática (característica automática no disponible en el Genesis Cupé 2.0T R-Spec)  NOTA: El encendido debe estar en la posición "ON" para prender los faros.  Activación de haces de luz altos: Empuje la palanca hacia adelante.  Característica de intermitencia: Tire la palanca hacia usted y suelte.									
				Faros	AUTO DED SOC OFF	<b>4</b> \$				
Luces antiniebla		• Hal	ógena		No disp	oonible		• Est	ándar	
Luces traseras		• [	_ED				• Conve	encional		
Retrovisores externos	<ul> <li>Plegado eléctrico,</li> </ul>	do—Estándar , luces repetidoras— mited	repetidoras la • Sistema de adve	egado manual, luces iterales—Estándar ertencia para ángulos s—Opcional	tándar calefactados y repetidor de la la direccional					
Portaequipajes/ Puerta trasera	micro-desengar a distancia de p	o de la llave, llavero nche táctil y control puerta de conductor terna	de la llave, lla distancia de p	dad, tambor de seguro avero y controles a uerta del conductor nterna	Desenganche remoto de los asientos traseros					



AZERA	AZERA 2010 GENESIS 2010		GENESIS CUPÉ 2010						
GENESIS	GLS LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T PREMIUM	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND TOURING	3.8 TRACK
				0	8	8	0	8	0
FAROS, LIMPIAPA	ARABRISAS, OTROS (CONTINUA	CIÓN)							
Limpiaparabrisas	<ul> <li>Intermitencia variable con 2 velocidades, sensibles a la velocidad y desempañamiento</li> <li>Configuración automática activa los limpiabrisas al detectar lluvia en el parabrisas—Opcional en el 3.8L; estándar en el 4.6L</li> </ul>		l detectar lluvia en el Opcional en el 3.8L;	● Intermitencia variable con 2 velocidades y desempañamiento					
Funcionamiento de los limpiaparabrisas	Para activar los limpiabrisas mueva selector del limpiabrisas/lavador ubic en la palanca derecha a una de las cu posiciones: MIST—Un solo barrido INT—Barrido intermitente LO—Barrido de baja velocidad HI—Barrido de alta velocidad	do selector del limpia en la palanca derec pos MIST (Dese característica p rabrisas hacer desempañar el interruptor del l hac AUTO—La primera Esta configuraci sas al detectar LO—Funcionamier posició HI—Funcionamier	Impiabrisas mueva el brisas/lavador ubicado cha a una de las cuatro iciones: Impañador)—Esta ermite a los limpiapaunsolo barrido para parabrisas. Mueva el avador del parabrisas cia arriba. In posición hacia abajo. ón activa los limpiabrilluvia en el parabrisas. Into lento es la segunda n hacia abajo. Into rápido es la tercera n hacia abajo.	Para ad	ctivar los limpiabrisas	INT—Barrido d LO—Barrido d		ubicado en la palanca (	derecha
	AMST -INT -INT -INT -INT -INT -INT -INT -IN	Limpiaparabrisas  MST AUTO- OFF AUTO- AUTO- AUTO- AUTO- MST AUTO-	OFF OFF AUTO		Limpiapar	abrisas  MIST OFF INT LO HI	MIST OFF PULL MIST OFF LO		
Funcionamiento del limpiaparabrisas/ lavador	Para usa	el lavador del parabrisa	s, hale la palanca hacia u El lavado		alanca, los limpiapara nasta que se suelte la		abrisas automáticame	ente dos veces.	
	Lavadores de parabrisas MIST INT LO PULL	Lavadores de parabrisas	+ FRONT		Lavadores de parabrisas	MIST OFF	PULL		



AZERA	AZERA	<b>\ 2010</b>	GENES	IS 2010			GENESIS (	CUPÉ 2010	
GENESIS	GLS	LIMITED	BÁSICO	PAQUETE DE TECNOLOGÍA	2.0T	2.0T Premium	2.0T TRACK	3.8	3.8 GRAND TOURING 3.8 TRACK
					0	8	0	0	
	ARABRISAS, OTRO			V0 4 0 III				I	No a a lii
Motor	• V6, 3.3 litros	l '	.8 litros	• V8, 4.6 litros	,	jado intercooled de 2.0	,		• V6, 3.8 litros
	• CVVT	,	zación Continua y	• CWT	,	ación Continua y Varial	*	1	ación Continua y Variable de las Válvulas
	(Sincronización		e las Válvulas)	(Sincronización		stema de toma de aire		_	istema de toma de aire frío
	Continua y Variable de las		toma variable	Continua y Variable de las	• Fund	iona con combustible	regular	• Fund	ciona con combustible regular
	Válvulas)		ounta de iridio	Válvulas)					
	Sistema de toma		nbustible regular sin	Sistema de toma					
	variable	pi	omo	variable					
	Bujías con punta			Bujías con punta					
	de iridio			de iridio					
	<ul> <li>Funciona con</li> </ul>			Funciona con					
	combustible			combustible					
	regular sin plomo			regular sin plomo					
Correa de tiempo/	Cadenas de tiemp	o: Únicamente inspec	ción ilimitada, no se re	comienda intervalos	Correas de tiem	oo: Intervalo recomend	dado de servicio de	Cadenas de tiem	po: Únicamente inspección ilimitada, no se
Cadena de tiempo		de s	ervicio			60,000 millas		reco	omienda intervalos de servicio



	Libro de neferencia de Froductos 20		
TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED (
VERACRUZ			
ELECTRÓNICOS: SO	ONIDO, NAVEGACIÓN, BLUETOOTH®		
Sistema de sonido	Autonet AM/FM/XM®/CD/MP3 de 160 vatios con 6 parlantes— Estándar     Autonet AM/FM/XM®/CD/MP3 de 360 vatios con 7 parlantes con parlante de graves y amplificador separado—Opcional	Autonet AM/FM/XM®/CD/MP3 de 120 vatios con 6 parlantes— Estándar     Infinity® Logic 7® surround AM/FM/XM®/cambiador de CD de 6 discos/MP3 de 605 vatios con 10 parlantes—Opcional en el Limited	Autonet AM/FM/XM®/CD/MP3 de 172 vatios con 6 parlantes—GLS     Infinity® CD/MP3 de 314 vatios con 8 parlantes, parlante de graves y amplificador externo—Estándar en el Limited     Infinity® Logic 7® surround de 605 vatios con 10 parlantes—Opcional en el Limited
Cambiador de CD	No disponible	Cambiador de 6 CD—Opcional en el Limited	Cambiador de 6 CD—Limited
Radio Satelital Sirius XM®	• Todos los	sistemas de sonido incluyen una suscripción de prueba de tres meses e	n Sirius XM®
Enchufe de entrada auxiliar/USB	• Enchufes auxiliares de /USB/iPod®/MP3	Enchufes auxiliares de /USB/iPod® /MP3 (ubicados en la consola central entre los botones de calefacción de los asientos).	<ul> <li>Enchufes para USB/iPod®/auxiliar—Estándar en los modelos sin navegación (ubicados en compartimiento cubierto directamente frente a la palanca TGS).</li> </ul>
Sistema de entreten- imiento para los asientos traseros/DVD	No disponible	Sistema de entretenimiento trasero con DVD con pantalla de 8 pulgadas montada al techo—Opcional en el Limited	Sistema de entretenimiento trasero con DVD con pantalla de 8 pulgadas montada al techo—Opcional en el Limited
Navegación	Navegación Autonet con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, r econocimiento de voz, cámara retrovisora, streaming de audio vía Bluetooth® y XM NavTraffic®—Opcional	<ul> <li>Navegación Autonet con pantalla táctil de 6.5 pulgadas, reconocimiento de voz, cámara retrovisora, streaming de audio vía Bluetooth® y XM NavTraffic®—Opcional</li> </ul>	Navegación LG con pantalla táctil de 6.5 pulgadas—Opcional sólo en el Limited
Sistema Bluetooth® telefónico de manos libres	Instalación de fábrica en vehículo: ● Opcional—GLS ● Estándar—Limited	Instalación de fábrica en vehículo: ● Estándar—Limited	Bluetooth® instalado en el puerto o en su concesionario. Estos vehículos utilizan el compartimiento para anteojos superior para la instalación de Bluetooth®. NOTA: No está sincronizado con ningún sistema de sonido.
COMODIDAD, CONV	/ENIENCIA		
Calefacción, aire acondicionado, ventilación	<ul> <li>Aire acondicionado manual—Estándar en el GLS</li> <li>Aire acondicionado de dos áreas con control de temperatura automático con lonizador de Aire Limpio (CAI)— Estándar en el Limited</li> </ul>	Aire acondicionado manual—Estándar en el GLS y el SE     Aire acondicionado de dos áreas con control de temperatura automático — Estándar en el Limited	Aire acondicionado manual con controles traseros—Estándar en el GLS     Control automático de temperatura de dos áreas con sistema de calidad del aire (AQS)—Opcional en el GLS; estándar en el Limited
Control de temperatura en el asiento trasero	No disponible	• Ventilación HVAC en la 2da fila (montado en la columna B)	Controles de temperatura en el asiento trasero con ventilación en el pilar "B"—Estándar     Ventilaciones de techo en la 2da y 3ra fila—Estándar
Asientos en la 2da fila	Asientos separados 60/40, completamente plegables en el lado del conductor y del pasajero	Asientos separados 60/40, completamente plegables en el lado del conductor, completamente rebatible en el lado del pasajero	Asientos separados 60/40, completamente plegables en el lado del conductor y del pasajero
Luces para lectura en la 2da fila	No dis		• Luces para lectura en la 2da fila—estándar
Puertas traseras corredizas eléctricas		No disponible	
Asientos de la 3ra fila	No disponible	• La 3ra fila de asientos es abatible 50/50 con almacenado en el piso (Hyundai Hideaway)—Opcional	• La 3ra fila de asientos es separada 50/50 y se plega completamente al piso—Estándar



	Libro de Referencia de Productos 20	טוט	
TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED
VERACRUZ			*
COMODIDAD, CONV	ZENIENCIA (CONTINUACIÓN)		
Configuraciones personales del usuario	El departamento de	e servicio del concesionario Hyundai puede configurar todas la configura	ciones del usuario.
Ajuste(s) de	• On/off	• On/off	• On/off
bloqueo automático	<ul><li>Velocidad (alrededor de 25 mph)</li><li>Palanca de cambios ("Drive")</li></ul>	• Velocidad (alrededor de 25 mph)	<ul><li>Velocidad (alrededor de 25 mph)</li><li>Palanca de cambios ("Drive")</li></ul>
Ajuste(s) de	• On/off	<ul><li>On—sin ajuste "off"</li></ul>	• On/off
desbloqueo automático	<ul><li>Palanca de cambios ("Drive")</li></ul>	<ul> <li>Se desbloquea con la palanca de cambios—sin opción</li> </ul>	<ul><li>Palanca de cambios ("Drive")</li></ul>
automatico	Puerta del conductor		Puerta del conductor
	Todas las puertas—Interior     Deign las lleura adaptiva		Todas las puertas—Interior     Dainy las llavas adaptes
0.5.17.7	Dejar las llaves adentro		Dejar las llaves adentro
Configuración(es)     de respuesta de la     bocina/pitido	No disp	oonible	On/off
Configuración(es)     clave de la alarma	No disponible • On		n/off
Asiento con memoria	No disponible		Asiento del conductor, espejos exteriores, columna de dirección—     Opcional en el GLS; estándar en el Limited
Sistema de Memoria Integrado (IMS)	No disp	ponible	Sistema de memoria que guarda los ajustes de espejos exteriores, asiento y columna de dirección—Estándar en el Limited
Configuración del control remoto	● Capa del tanque		<ul> <li>Capó</li> <li>Tapa del tanque de combustible</li> <li>Puerta trasera eléctrica</li> </ul>
Ajuste de dirección	Ajuste manual de ángulo—Estándar		Manual—GLS
telescópica y del ángulo regulable	• Volante telescópico manual—Opcional en el GLS; estándar en el Limited		• Eléctrica—Limited
Luz de cubierta		encienden todas las luces interiores, anula todos los sistemas (se agotar OFF: Apaga todas las luces interiores.	
		ando el auto está desasegurado, las luces interiores se encenderán. Tan p	I
Enfriadoras	No disp	oonible	Almacenamiento fresco en la consola central delantera—Estándar
HomeLink®	No disponible	Estándar en el Limited V6	Estándar en el Limited
Espejo de conversación interior	No disp	oonible	Estándar en el Limited
Conversor de CA	No disponible	Tomacorrientes de 115 voltios—Estándar en el Limited	Tomacorrientes de 115 voltios—Estándar en el Limited
	Tomacorrientes de 115 voltios funciona con aparatos doméstic	os estándar de hasta 150 voltios (no para secador de pelo ni microondas	s, pero si para computadoras portátiles, linternas y TVs de LCD).
Tomacorrientes	3	3	3



	Libio de neielelicia de Floducios 20	10			
TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010		
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED		
VERACRUZ					
COMODIDAD, CONV	/ENIENCIA (CONTINUACIÓN)				
Vidrios tintados/de privacidad	Vidrio tintado en la frente—Estándar  Vidrio de privacidad del pilar B hacia atrás— Opcional en el SE; estándar en el Limited  Parabrisas y ventanas de las puertas delanteras con control solar— Estándar en el Limited	• Vidrio de privacidad en la ventana trasera	Vidrio con control solar en la frente, vidrio de privacidad en la trasera		
Tanque de combustible (galones)	14.5 combustible regular sin plomo	19.8 combustible regular sin plomo	20.6 combustible regular sin plomo		
Ahorro de combustible— Ciudad/Carretera (mpg)	Transmisión mecánica en el FWD: 00/00 Transmisión automática en el FWD: 22/30 Transmisión automática en el AWD: 22/29	Transmisión mecánica: 00/00 Transmisión automática en el FWD 2.4 litros: 22/27 Transmisión automática en el AWD 2.4 litros: 20/26 Transmisión automática en el FWD 3.5 litros: 20/26 Transmisión automática en el AWD 3.5 litros: 20/26	FWD (Tracción delantera): 16/23 AWD (Tracción en las cuatro ruedas): 15/22		
SEGURIDAD					
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS)		Estándar			
Distribución Electrónica de la Fuerza del Freno (EBD)		Estándar			
Control de Estabilidad		Estándar			
Electrónica (ESP)		para la Seguridad en Carreteras mostró que el ESC es una característic			
Sistema de Control de	• Según e	l estudio, el ESC reduce el riesgo de todos los choques uní vehiculares	en un 41%.		
Tracción (TCS)		Estándar			
Retenciones para la cabeza que se activan en el asiento delantero	• Brinda protecci	ón adicional contra traumatismos del cuello en colisiones de impacto tr	aseras—Estándar		
Bolsas de aire	Deflator de dos fases (avanzado)		Deflator de dos fases (avanzado) en dos bolsas de aire delanteras		
	<ul> <li>Bolsas de aire delanteras para impa</li> <li>Bolsas de aire delanteras para impa</li> </ul>		Montadas en los asientos para impactos laterales en las tres filas de asientos		
	• DUISAS UE A	वा ए । वाए। वाएऽ	Bolsas de aire de cortina lateral para todas las tres filas de pasajeros		
Sensor de alarma	Sistema de entrada a dista	ancia sin llave y con alarma	La llave de proximidad desbloquea las puertas cuando usted se acerca—Limited     Característica de seguridad con inmobilizador—Limited		
			NOTA: La llave de proximidad no funciona en el portaequipajes		
Desempañador en la ventana trasera		Electrónico con temporizador			



# Vehículos Utilitarios Mixtos 2010

TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010		
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED		
VERACRUZ					
SEGURIDAD (CONT	INUACIÓN)				
Descongelador del parabrisas	• Estándar en el Limited • Estándar en los SE y Limited • Estándar en el Limited				
	Calienta el extremo inferior del parabrisas para que los limpiaparabrisas no se congelen contra el parabrisas en climas fríos, funciona con sólo oprimir el botón.				
Sistema de tracción en todas las ruedas	Sistema de tracción en todas las ruedas avanzados incluye función de bloqueo AWD seleccionable por el conductor—Opcional	Sistema de tracción electrónica en todas las ruedas Borg Warner®—     Opcional en los GLS y Limited	<ul> <li>El sistema de tracción en todas las ruedas minimiza la cantidad de los sensores al utilizar el Acoplamiento Controlado de Torsión Inteligente (ITCC), Toyoda Koki Automotive Systems; control en todas las condiciones de manejo.</li> </ul>		
Sistema de detectores de acercamiento trasero	<ul> <li>Sistema de navegación opci</li> </ul>	onal incluye cámara retrovisora	• Estándar		
Freno de estacionamiento		reno de mano	• Automático—Freno de pie		
Placas protectoras de las puertas con luces	Automático—Freno de pie  No disponible		• Sólo el delantero estándar—Limited		
Sistema de control de presión de las llantas (TPMS)	• La luz TPMS alertará al conductor si una de las llantas está baja aproximadamente 5–6 libras.				



	Libro de Referencia de Productos 20	) I U			
TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010		
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED GLS/LIMITED		
VERACRUZ					
FAROS, LIMPIAPAR	RABRISAS, OTROS				
Faros	<ul> <li>Tipo reflector</li> <li>Función automática—Estándar en el Limited</li> </ul>	<ul> <li>Tipo reflector</li> <li>Función automática—Opcional en el GS; Estándar en los SE y Limited</li> </ul>	Proyector     Función automática—Estándar		
Funcionamiento de los faros	INTERRUPTOR DE FAROS (ubicado al extremo izquierdo de la palanca del intermitente izquierdo)  Para hacer funcionar los faros: Gire el interruptor.  OFF—Faros apagados —Luces de estacionamiento —Faros  NOTA: El vehículo debe estar encendido para que funcionen los faros.  Activación de haces de luz altos—Empuje la palanca hacia adelante.  Característica de intermitencia—Tire de la palanca y suelte.	Para hacer funcionar los OFF—Faro —Luc —F AUTO—Luz NOTA: El vehículo debe estar ence.	s apagados ces de estacionamiento caros a automática ndido para que funcionen los farosEmpuje la palanca hacia adelante.		
Luces antiniebla  Funcionamiento de las	Tipo reflector—Estándar en el Limited	Tipo reflector—Estándar en el SE y el Limited	• Tipo reflector—Estándar		
luces antiniebla	INTERRUPTOR PARA LAS LUCES ANTINIEBLA—Gire el interruptor.  NOTA: Las luces antiniebla sólo funcionan cuando los faros bajos están prendidos.				
Luces traseras	Luces traseras de combinación				



	LIDIO de neicicia de Pioducios 20	110			
TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010		
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED		
VERACRUZ					
FAROS, LIMPIAPAF	RABRISAS, OTROS (CONTINUACIÓN)				
Retrovisores exteriores	Calefactado eléctrico—Estándar	Encendido doble	Calefactado eléctrico, plegado manual—Estándar		
laterales	Calefactado—Opcional en el SE; estándar en el Limited     Luces repetidoras laterales—Estándar en el Limited	Plegado manual     Calefactado	Del mismo color de la carrocería con luces de aproximación y luces repetidoras de la señal direccional—Estándar     Atenuación automática y inclinación reversa—Estándar en el Limited		
Control remoto de la puerta trasera	No disp	oonible	Puerta trasera eléctrica—Opcional en el GLS; estándar en el Limited		
Descongelador delantero	• De intermitencia varia		De intermitencia con 2 velocidades con lavador		
Funcionamiento de los limpiaparabrisas	Para activar los limpiabrisas mueva el selector del limpiabrisas/lavador ubicado en la palanca derecha a una de las cuatro posiciones: MIST—Un solo barrido INT—Barrido intermitente LO—Barrido de baja velocidad HI—Barrido de alta velocidad				
	Limpiaparabrisas  MIST OFF ON OFF LOOPF LO				
Funcionamiento del limpiaparabrisas/	Para usar el lavador del parabrisas, hale la palanca hacia usted. Al accionar la palanca, los limpiaparabrisas recorren el parabrisas automáticamente dos veces.  El lavador sigue funcionando hasta que se suelte la palanca.				
lavador	Lavadores de parabrisas  MISTE PRONT AUTO OFF REAR  AUTO OFF REAR				
Limpiaparabrisas/ Lavador trasero	• Estándar con funci	ión de intermitencia	Estándar con función de intermitencia y lavador		
Operación del limpiaparabrisas trasero		npiaparabrisas Seros OFF ON AUTO OF REAR			
	Todos los limpiabrisas traseros funcionan a intervalos diferentes; vea el Manual del Propietario para más detalles.				



TUCSON	TUCSON 2010	SANTA FE 2010	VERACRUZ 2010
SANTA FE	GLS/SE/LIMITED	GLS/SE/LIMITED	GLS/LIMITED CLS
VERACRUZ			
FAROS, LIMPIAPAR	RABRISAS, OTROS (CONTINUACIÓN)		
Motor	Motor Theta II de 4 cilindros, 2.4 litros     CVVT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas)     Sistema de toma variable     Bujías con punta de iridio     Funciona con combustible regular sin plomo	Motor Theta II de 4 cilindros, 2.4 litros—GLS y Limited     Lambda II V6, 3.5 litros—SE y Limited     CVVT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas)     Sistema de toma variable     Bujías con punta de iridio     Funciona con combustible regular sin plomo	V6, 3.8 litros  CWT (Sincronización Continua y Variable de las Válvulas)  Sistema de toma variable  Bujías con punta de iridio  Funciona con combustible regular sin plomo
Correa de tiempo/ Cadena de tiempo	• Cadenas	de tiempo: Únicamente inspección ilimitada, no se recomienda intervalos	de servicio
Características adicionales	Control de asistencia para arranque en pendientes     Control de freno en descenso		

